BALL BEARING PULLERS SERIE 1700 — 1700

Bearing puller separator.
It is used mainly when the bearing is not accesible neither from the exterior neither from the interior.
Different collets to pull out bearings.

Bullet points

- Bearing grip between tracks.
- No need to break the bearing.

Ref.					Collet	Spare part Spindle
1700-1	608-609	626-627-629	6000-6001	1,5	170608 - 170609 - 170626 170629 - 176000 - 176001	170103
1700-2	6002-6003	6200-6203	6300-6302	3,5	176002 - 176003 - 176200 176201 - 176202 - 176203 176300 - 176301 - 176302	170203
1700-3	6004-6005	6204-6206	6303-6306	7,0	176004 - 176005 - 176204 176205 - 176206 - 176303 176304 - 176305 - 176306	170303
1700-4	6006-6008	6207-6209	6307-6309	12,5	176006 - 176007 - 176008 176207 - 176208 - 176209 176307 - 176308 - 176309	170403
1700-5	6010-6012	6210-6212	6310-6312	17,5	176010 - 176011 - 176012 176210 - 176211 - 176212 176310 - 176311 - 176312	170503

BEARING PULLER WITHOUT GRIPS

Ref.	
S1701	1,0
S1702	1,7
S1703	3,3
S1704	5,9
S1705	9,7

BALL BEARING COLLETS FOR MECHANICAL PULLER

Ref.		
170608	608 & 627	0,1
170609	609	0,1
170626	626	0,1
170629	629	0,1
176000	6000	0,1
176001	6001	0,1
176002	6002	0,1
176003	6003	0,1
176200	6200	0,1
176201	6201	0,1
176202	6202	0,1
176203	6203	0,1
176300	6300	0,1
176301	6301	0,1

Ref.		
176302	6302	0,1
176004	6004	0,2
176005	6005	0,2
176204	6204	0,2
176205	6205	0,2
176206	6206	0,2
176303	6303	0,2
176304	6304	0,2
176305	6305	0,2
176306	6306	0,2
176006	6006	0,4
176007	6007	0,4
176008	6008	0,4
176207	6207	0,4

Ref.		
176208	6208	0,4
176209	6209	0,4
176307	6307	0,4
176308	6308	0,4
176309	6309	0,4
176010	6010	0,7
176011	6011	0,7
176012	6012	0,7
176210	6210	0,8
176211	6211	0,7
176212	6212	0,7
176310	6310	0,7
176311	6311	0,7
176312	6312	0,6